



Bon Drucker installieren




Bon Drucker unter Windows installieren. Installationsanweisung des Herstellers beachten. Drucker wird in Druckerumgebung eingerichtet und muss erreichbar sein. Empfehlung: Testdruck muss funktionieren!

Software installieren. ZIP auspacken




ZIP File BONSIMULATOR.ZIP in ein Verzeichnis Ihrer Wahl entpacken. Wichtig: Sie brauchen das Programm BONSIMULATOR10.EXE

Bon Simulator starten. Bon Text Datei auswählen



Bon Simulator BONSIMLATOR.EXE starten. Bon Textdatei BonData.TXT wählen und öffnen. (Standardmässig voreingestellt.)

Fertiger Bon. Statisch. Anpassen und drucken




In dieser Ansicht können Sie die Bondaten bestimmen, die gedruckt werden sollen. Einfach direkt im Menü tippen.


Dynamischer Bon. Platzhalter

Platzhalter auf dem Bon und ihre Bedeutung:

- <HD> Headertext drucken
- <FT> Fusstext drucken
- <####> Bon Ctr drucken. Automatisch erhöhen
- <ITEMS> Artikel u. Preis aus Tabelle drucken
- <COUNT> Anzahl Positionen rechnen und drucken
- <SUM> Summe total berechnen und drucken
- <TAXA> Steuer für Tax A 7% berechnen u. drucken
- <TAXB> Steuer für Tax B 19% berechnen u. drucken



Print Bon




Sicherstellen dass der Bondrukker gewählt und aktiviert wurde.


Print Bon



Voila! Die Demomeldungen entfallen beim Kauf einer lizenzierten Version.



AE Bon Simulator im Web



Webseite mit Infos und Details